

Anleitung Fotoerstellung Zur Planung eines Treppenliftes

Fotos

- Großaufnahme von der Treppe, um den Verlauf der Treppe zu erkennen. Von unten und von oben.
- Großaufnahme im Bereich vor der Treppe, um zu erkennen, ob der Lift an der Wand- oder Geländerseite verlaufen kann
- Großaufnahme des oberen Treppenauslaufes, wo der Lift geparkt werden kann

Stufen/Treppen

- Anzahl der Stufen
- Breite der Treppe, gemessen mittig auf den Stufen; Maßband oder Zollstock auf die Stufen legen
- Wenn die Treppenbreite und die Platzverhältnisse unten und oben weniger als 1 Meter betragen, bitte angeben

Hindernisse

- In der Treppe, Fensterbänke, Türen, Stromverteilerkästen usw.
- Vor der Treppe, Haustür, Wohnungstür, Kellertür, Garderobe o.Ä.
- Oben am Treppenausgang, Möbel, Türen usw.

Deckenkante/Sturzkante

 Kann eine erwachsene Person aufrecht die Treppe begehen, dann passt auch ein Treppenlift hinein, wenn nicht, dann bitte vom Sturz senkrecht zur Stufe das Maß angeben.