



# QuattroPorte

Gemeinsam Hindernisse überwinden

**Ango** seit über  
**25**  
Jahren  
Lifte mit System



Ango

# Unsere langjährige Erfahrung

für Ihre individuelle Lösung



Wir sind ein regional verankertes Familienunternehmen in der 2. Generation aus Sundern im Sauerland und schaffen seit über 25 Jahren Mobilität und Sicherheit für Menschen mit und ohne Handicap. Mit unseren Liftlösungen helfen wir Ihnen,



Barrieren zu überwinden und den Alltag zu erleichtern. Wir finden als starker Partner an Ihrer Seite für jede Anforderung und Herausforderung eine individuelle Lösung. Durch unsere regionale Verbundenheit sind wir als inhabergeführtes Familienunternehmen immer für Sie erreichbar und können im Servicefall schnell vor Ort sein. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kund:innen und wissen, welche Anforderungen, Gedanken und Fragen Sie bei der Anschaffung eines Liftes begleiten.

Besonders durch Schicksalsschläge, aber auch aufgrund des zunehmenden Alters ist ein Lift eine große Hilfe, um Personen die nötige Mobilität und Freiheit zurückzugeben. Informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Heim, bei der Planung eines Neubaus oder den Umbau eines bestehenden Gebäudes im privaten oder öffentlichen Bereich den Senkrechtlift QuattroPorte zu integrieren. Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

# Der Panoramalift im einzigartigen Design

Der einzigartige Kabinenaufzug Quattro-Porte verbindet elegant und ohne Schacht alle Ebenen Ihres Gebäudes vertikal mit minimalsten Eingriffen in die vorhandene Baustruktur. Das moderne, individualisierbare Design passt sich perfekt an jeden Einbauort an. Der Platz unter der Kabine ist voll nutzbar – z. B. als Garagenzufahrt oder

Gehweg. Dieser Homelift bietet genügend Raum, um Staubsauger, Wäschekörbe oder große Taschen zu transportieren. Genießen Sie den Komfort, nie wieder etwas Schweres die Treppe hinauftragen zu müssen. Integrierbar im Innen- und Außenbereich schafft der QuattroPorte Barrierefreiheit auch für Menschen mit Handicap.



Ango

# Ihr Weg zum Lift

## für Ihre individuelle QuattroPorte-Lösung

Die Entscheidung für ein barrierefreies Zuhause ist der erste Schritt für mehr Leichtigkeit im Alltag. Denn egal, für welche Lösung Sie sich am Ende entscheiden, Sie können sich sicher sein, dass wir Sie individuell und zuverlässig beraten werden.

Sollten Sie unsicher sein, ob, wie oder wo an Ihrem Eigenheim der QuattroPorte am besten aufgestellt werden kann, beraten wir Sie gern bei einem kostenlosen und unverbindlichen Ortstermin.

Der/Die Liftnutzer:in steht immer im Vordergrund! Im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs erfolgt die professionelle Erfragung von potenziell relevanten Informationen um die Anforderungen an den Lift zu ermitteln. Individuelle Lösungen sind unser Alltag und ermöglichen so, für jede Situation den richtigen Lift zu finden.

Unsere Berater:innen prüfen auch die baulichen Gegebenheiten und erstellen ein detailliertes Aufmaß der möglichen Aufstellorte. Zeichnungen und digitale 3D-Modelle visualisieren Ihren Lift.

Für den QuattroPorte sind keine gravierenden, baulichen Veränderungen notwendig. Für die notwendigen bauseitigen Leistun-

gen bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an, indem wir die Abstimmung mit dem jeweiligen Gewerk übernehmen, die für ggf. notwendige Arbeiten engagiert wurden. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Der Einbau des Liftes dauert in der Regel vier bis fünf Tage.





# Wir laden Sie zur Probefahrt ein

Erleben Sie das Gefühl nach oben zu schweben, während Sie bei einer ruhigen und sanften Fahrt den Ausblick durch die großzügig verglaste Kabine in die Ferne genießen. Die Kabine fährt außen entlang der Gebäudefassade und benötigt keinen Schacht – damit bleibt der Platz unter der Kabine frei begeh- und befahrbar. Unter dem Lift sind Sie sicher: Kontaktschalter und ein zuverlässiger Laserscanner sorgen dafür, dass der Aufzug stoppt sobald sich jemand zu nah unter der Kabine befindet.

Der langlebige Kettenantrieb befindet sich über dem Lift – es wird kein gesonderter Maschinenraum benötigt. Die Tragkraft von 275 kg ermöglicht den Transport von mehreren Personen, kleinen Lasten und schwereren Elektrorollstühlen. Die Türen können an allen Seiten platziert werden, was maximale Flexibilität in der Planung erlaubt. Die gebäudeseitige Tür sorgt dafür, dass die Wärme im Haus bleibt. Durch die hervorragende Wärmedämmung nach neuestem Standard kann der Lift thermisch vom Gebäude getrennt werden.



Wir finden für jede Situation individuelle Lösungen für ein barrierefreies Wohnen.

Michael Heymer, Seniorchef

Kabine und Fahrbereich des Lifts sind auch bei Dunkelheit optimal beleuchtet. Sowohl außen, als auch innen an der Decke des Lifts befinden sich Leuchten, die das zeitlose und edle Design unterstreichen.

Wir laden Sie zur Probefahrt an unseren Standort in Sundern, oder zu einem Referenzbesuch bei einem unserer zufriedenen Kunden ein!



# Vorteile des QuattroPorte

## Türen sind auf allen Seiten möglich

Hohe Planungsflexibilität dank Ausstiegsmöglichkeit auch an seitlichen Haltestellen.

## Kein Schacht / keine Grube

Der Platz unter der Kabine ist voll nutzbar – z. B. als Garagenzufahrt oder Gehweg. Ohne Schacht und Grube findet der Lift in allen möglichen Einbausituationen seinen Platz.

## Einfacher nachträglicher Einbau

Sie erreichen alle Ebenen Ihres Gebäudes vertikal mit minimalsten Eingriffen in die vorhandene Baustruktur. Die Kabine fährt außen entlang der Gebäudefassade, direkt an der Gebäudeaußenwand. Der Aufbau ist auch an Vollwärmeschutz-Fassaden möglich.

## Panoramaausblick

Sie genießen eine Fahrt mit Ausblick durch die großzügig verglaste Kabine.

## Wetterfeste Ausführung

Der Lift kann im Innen- sowie Außenbereich installiert werden. Alle Komponenten sind geprüft und halten Wind und Wetter stand.

## Wärmeisolierte Glastüren

Heutzutage besonders wichtig: Die gebäudeseitige Tür wird luftdicht in das Mauerwerk integriert. Der Lift ist damit thermisch vom Gebäude getrennt.

## Ruhige und sanfte Fahrt

Der oberhalb der Kabine integrierte langlebige Kettenantrieb sorgt für maximale Sicherheit, Laufruhe und Stabilität.



# Ausstattungsmerkmale



## Antriebsmotor

Direkt am oberen Ende der Führungsschienen – kein separater Maschinenraum.



## Kein Schacht und keine Grube

Der Platz unter der Kabine kann vielseitig genutzt werden. Zugänge im Liftbereich bleiben frei nutzbar.



## Langlebiger Kettenantrieb

Maximale Sicherheit, Laufruhe und Stabilität.



## Intelligenter Haltegriff

Die integrierten Steuerelemente sorgen für eine komfortable Bedienung beim Handauflegen.



## Rundumpanorama-verglasung

Großzügige Glasflächen für angenehmes Fahrgefühl in der Kabine.



## Integrierte Beleuchtung

Kabinen und Fahrbereich sind bei Dunkelheit optimal beleuchtet. Sowohl außen als auch innen an der Decke befinden sich Leuchten.



## Absicherung unter der Kabine

Zwei unabhängige Systeme sorgen für maximale Sicherheit: Umgebungssensoren und ein Kontaktboden unter der Kabine.



## Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Kabine, Schienen und Verglasungen können farblich nach Ihren Wünschen gestaltet werden.



## Wärmeisolierte gebäudeseitige Tür

Luftdichter Anschluss in das Mauerwerk. Hervorragende Wärmedämmung sorgt für Thermische Trennung vom Gebäude.



# Einbaubeispiele

Der QuattroPorte Kabinenaufzug kann an verschiedenste Gebäudesituationen angepasst werden. Für viele weitere Gebäudesituationen kann der QuattroPorte adaptiert werden.



Haltestelle im Dachgeschoss



Gebäudeseitige Tür in Übermauerung



Haltestelle auf  
Dachterrasse

Seitlicher Ausstieg  
und doppelte Drehtür

# Technik

die Ihr Leben erleichtert

## Grundausrüstung der Kabine

- Kabine mit Wänden oder Türen auf 3 Seiten
- vierte gebäudezugewandte Seite als Schleifwand ausgeführt
- Haltegriff mit integrierten Bedienelementen
- Notruftelefon
- Not-Aus-Schalter
- Kontaktschalter im Plattformboden und in der Decke
- rutschhemmender Plattformboden

## Farben

- Standard: silber-metallic (ähnlich RAL 9006)
- Optional: alle RAL-Farben

## Materialien

- stabile Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion
- tragende Komponenten aus galvanisch verzinktem Stahl

## Einbauzeichnung

- individuelle und detaillierte Ausführungszeichnung

## Abmessungen außen

- Gesamtbreite 1430 mm
- Gesamttiefe 1488/1288 mm
- Gesamthöhe Förderhöhe plus 2550 mm

## Abmessungen innen

- nutzbare Plattformgrundfläche 1250 x 1250 mm, oder 1250 x 1050 mm
- Kabinenhöhe 2000 mm
- Durchgangslichte Kabinentür 1050 x 950 mm
- Durchgangslichte gebäude-seitige Tür 812 mm



### Max. Förderhöhe und Haltestellen

- 13 Meter | 6 Haltestellen

### Tragfähigkeit und Geschwindigkeit

- 275 kg
- 15 cm/sek. | 9 m/min.

### Schachtgrube

- nicht erforderlich
- geringe Einstiegshöhe von 60 mm
- integrierte Auffahrrampe

### Bedienung

- absperrbare, fest an der Wand montierte Fernbedienungen
- Schlüssel: Zugang nur durch eingeschränkten Personenkreis
- Ausführung ohne Falttür: Aktivsteuerung – für eine Fahrbewegung muss die Taste durchgehend gedrückt werden
- Ausführung mit Falttür: Zielwahl – Fahrbewegung durch einmaliges Antippen

### Montage

- direkt an Gebäudeaußenwand
- auch an Vollwärmeschutz-Fassaden

### Führungssystem

- verzinkte C-Schienen
- Laufrollen an Kabine

### Antrieb

- 2 Ketten, umgelenkt am oberen Ende der Führungsschiene
- Türantriebe optional

### Triebwerk und Schallpegel

- 2 Elektromotoren mit Schneckengetriebe
- unter 63 dB

### Stromversorgung

- Klassischer „Haushaltsstrom“ 230V, Absicherung 16A

### Sicherheit

- TÜV Austria EG-Baumusterprüfung gemäß neuester EU-Maschinenrichtlinie
- CE-Kennzeichnung
- Die integrierte Fangvorrichtung führt die Kabine sicher an den Laufschiene



# Fragen?



Sie erreichen unsere  
Experten unter  
**02933 921 88 00**



Gemeinsam Hindernisse überwinden  
**Einige Referenzen**





# Unsere Leistungen

## im Überblick

### **Beratung und Angebotserstellung**

Unser qualifiziertes Personal berät Sie direkt bei Ihnen zu Hause. Wir erstellen Ihnen gerne kostenlos ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

### **Full-Service-Leistung**

Nachdem wir Ihren Lift geliefert und montiert haben, erhalten Sie eine ausführliche Einweisung durch unser Fachpersonal.

### **Fachpersonal**

Unser Personal ist durch kontinuierliche Schulungen der Hersteller immer auf dem neusten Stand der Lifttechnik.

### **Wartungsservice**

Wir bieten Ihnen verschiedene Wartungsverträge an, um die optimale Lebensdauer und ständige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

### **Reparatur-Service**

Bei Bedarf führen wir Reparaturen innerhalb von 24 Stunden durch. Unser Notruf-Telefon ist dauerhaft besetzt.

### **TÜV-Prüfung**

Senkrechtlifte mit einer Hubhöhe von über 3 Metern werden vom TÜV abgenommen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch später bei den wiederkehrenden Prüfungen.





### Über 25 Jahre Erfahrung

Mit unserer Fachkompetenz finden wir Ihren passenden Lift.



### Regional + persönlich

Wir beraten Sie direkt vor Ort und finden eine Lösung, die zu Ihnen passt.



### Service + Montage

Die fachgerechte Montage und die Wartung gehören zu unserem Service.



### Preise + Finanzen

Wir beraten Sie kompetent über Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten.



Jetzt anrufen:  
02933 921 88 00

Treppenlifte  
Deckenlifte  
Plattformlifte  
Hublifte  
Homelifte  
Senkrechtlifte  
Sonderbau

Gründungsmitglied der



Stand 06-2023



Stemeler Straße 99 · 59846 Sundern  
02933 92188 00 · info@ango-lifte.de · www.ango-lifte.de